



**INNS'  
BRUCK**

unlimited

# GEOCACHING MIT GARMIN ETREX

## ► BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Gerät mit der **PWR-Taste** einschalten  
Jetzt werden die Satelliten „verfolgt“, um genaue GPS-Daten zu erhalten
2. Die Navigation erfolgt mittels der Tasten **PAGE** und **ENTER**. Mit PAGE können Anzeige-bzw. Eingabe-Ebenen erreicht werden, mit ENTER werden Eingaben bestätigt. Mit den Pfeilen bewegen wir uns auf und ab.
3. Im ersten Schritt so oft auf PAGE drücken, bis das Hauptmenü angezeigt wird (Markieren, Wegpunkte, Routen etc.)
4. Für das Suchen der Schätze benötigen wir nur den Menüpunkt **WEGPUNKTE**. Diesen wählen wir aus und drücken **ENTER**. Es öffnet sich ein neues Fenster und wir blättern nach unten und klicken auf **NÄCHSTE** – was bedeutet: nächster Wegpunkt, der gesucht werden soll.
5. Jetzt öffnet sich eine Liste bereits eingegebener Wegpunkte. Wir klicken auf **ENTER** und gelangen zum Menüpunkt **WEGPUNKT ÄNDERN**. Hier klicken wir mit **ENTER** auf die GPS Koordinaten ganz unten, die wir ändern möchten.
6. Jetzt können wir die neuen Koordinaten eingeben. Dazu mit den Pfeilen auf die zu ändernde Zahl hüpfen. Dann **ENTER** drücken und es öffnet sich ein Drop-Down-Menü. Wieder mit den Pfeilen die gewünschte Zahl auswählen und **ENTER** drücken. Ganz zum Schluss auf **OK** gehen.
7. Wir kommen wieder auf die vorhergehende Seite und klicken auf **GOTO**. Damit geben wir unserem GPS-Gerät das Kommando, den Weg zu den neuen Koordinaten anzugeben.
8. Der große Navigationspfeil richtet sich in der Regel erst nach einigen Schritten auf das Ziel aus. Dies liegt darin begründet, dass das Navi erst aus der Bewegung erkennt, in welche Richtung man sich bewegt.

**HINWEIS:** Sollten Sie auf eine Rätselfrage stoßen, bei der Sie die (einstellige) Quersumme einer Zahl bilden sollen, dann ist die Summe der Ziffern gemeint, z. B.  $1952 = 1+9+5+2 = 17$ , die einstellige Ziffernsumme von 17 lautet 8.

**Viel Spaß bei der Suche nach unseren Schätzen!**