



GEOCACHING MIT GARMIN ETREX 10

► BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Gerät mit der **EIN/AUS-TASTE** einschalten.
2. Die Steuerung erfolgt mit dem Steuerungspunkt oberhalb des Displays. Mit dem **BACK-KNOPF** auf der Seite kommt man wieder zurück auf die nächsthöhere Bedienebene.
3. Als erstes müssen die Koordinaten der nächsten Station eingegeben werden. Dazu bewegen wir den Steuerungspunkt oberhalb des Displays einmal nach rechts, damit wir zum Menüpunkt **ZIELEINGABE** kommen. Indem wir den Steuerungspunkt einmal nach unten drücken, bestätigen wir unsere Eingabe und es öffnet sich das Untermenü.
4. Als nächstes den Punkt **KOORDINATEN** mit dem Steuerungspunkt ansteuern und durch einen Druck bestätigen.
5. Jetzt können wir die Koordinaten verändern. Mit den **PFEILEN am unteren Display-Rand** kann auf die zu ändernde Zahl gehüpft werden, dann auf die gewünschte Zahl klicken usw. Am Ende auf **FERTIG** drücken.
6. Sie sehen am Display jetzt ein Dreieck, dieses markiert ihre aktuelle Position. Die schwarze Linie symbolisiert den Weg, den sie bis zum gewünschten Wegpunkt zurückzulegen haben. Dieser verändert sich mit jeder Ihrer Bewegungen und wird kürzer, sobald Sie sich dem Ziel nähern. Das Ziel ist mit einer Stecknadel markiert.

HINWEIS: Sollten Sie auf eine Rätselfrage stoßen, bei der Sie die (einstellige) Quersumme einer Zahl bilden sollen, dann ist die Summe der Ziffern gemeint, z. B. $1952 = 1+9+5+2 = 17$, die einstellige Ziffernsumme von 17 lautet 8.

Viel Spaß bei der Suche nach unseren Schätzen!